

# Allen-Bradley

# Controllore programmabile PLC-5 classico

(No. cat. 1785-LT, -LT2, -LT3 e -LT4)

# Guida rapida all'avviamento

# Informazioni importanti per l'utente

A causa della varietà d'uso dei prodotti descritti in questa pubblicazione, i responsabili dell'applicazione e dell'uso di queste apparecchiature di controllo devono accertarsi che sia stato fatto tutto il necessario per assicurare che ogni applicazione ed uso soddisfi i requisiti relativi alle prestazioni ed alla sicurezza, comprese leggi, regolamenti, codici e statuti del caso.

Le illustrazioni, le tabelle, i programmi tipo e gli esempi di configurazione in questa guida hanno l'unico scopo illustrativo. Poiché vi sono molte variabili e requisiti associati ad ogni particolare installazione, Allen-Bradley non si assume alcuna responsabilità civile né penale (ivi compresa la responsabilità di proprietà intellettuale) per l'uso effettivo che si basa sugli esempi di questa pubblicazione.

La pubblicazione dell'Allen-Bradley SGI-1.1 Safety Guidelines For The Application, Installation and Maintenance of Solid State Control (disponibile presso gli uffici Allen-Bradley), descrive alcune importanti differenze tra gli apparecchi allo stato solido ed i dispositivi elettromeccanici da tenere in considerazione quando si usano prodotti come quelli descritti in questa pubblicazione.

È proibita la riproduzione totale o parziale del contenuto di questa pubblicazione protetta da copyright senza il permesso scritto dell'Allen-Bradley.

In tutto il manuale vi sono delle note per avvisare di possibili infortuni o danni alle apparecchiature in certe circostanze.



**AVVERTENZA:** identifica le informazioni sulle pratiche o le circostanze che possono causare infortuni o morte alle persone, danni alle proprietà o perdite economiche.

### Attenzione aiuta a:

- identificare un pericolo
- evitarlo
- riconoscerne le conseguenze

**Importante:** identifica le informazioni particolarmente importanti per applicazioni soddisfacenti e per una comprensione del prodotto.

# **Prefazione**

Leggere questa prefazione per familiarizzare con il resto del manuale. Gli argomenti trattati sono:

- chi dovrebbe leggere questo manuale
- lo scopo del manuale
- come usare il manuale
- convenzioni usate nel manuale
- supporto Allen-Bradley

# Chi dovrebbe leggere questo manuale

Per usare questo manuale, è necessario conoscere i controllori programmabili e riuscire a interpretare le istruzioni della logica ladder necessarie per controllare l'applicazione. Per ulteriori informazioni, vedere i documenti elencati alla pagina seguente o contattare un rappresentante locale dell'Allen-Bradley.

# Scopo del manuale

Questo manuale è per gli utenti del processore PLC-5® classico:

- contiene le informazioni di base necessarie per impostare il sistema e farlo funzionare
- fornisce informazioni rinfrescare la memoria, come le impostazioni dei bit specifici e degli interruttori per i moduli
- comprende procedure ad alto livello con riferimenti incrociati con altri manuali per maggiori dettagli

# **Documentazione attinente**

I seguenti documenti contengono ulteriori informazioni sui prodotti presentati in questo manuale.

Per ulteriori informazioni su:	Vedere il seguente documento:	Numero pubblicazione:
i controllori programmabili PLC-5	Controllori programmabili PLC-5 classici, Manuale per l'utente	1785-6.2.1IT
Per ottenere una copia gratuita di questo manurichiesta del Manuale dell'Utente qui acclusa.	uale, completare ed inviare la scheda di	
i controllori programmabili PLC-5 classici	Controllori programmabili classici della famiglia di PLC-5, Manuale di installazione	1785-6.6.1IT
gli chassis universali I/O 1771	Universal I/O Chassis Installation Instructions	1771-2.10
l'alimentatore	Redundant Power Supplies (1771-P4R, -P6R) Installation Data	1771-2.166
la rete DH+®	Controllori programmabili PLC-5 avanzati ed Ethernet, Manuale per l'utente	1785-6.5.12IT
	Data Highway/Data Highway Plus/Data Highway II/Data Highway-485 Cable Installation Instructions	1770-6.2.2
le schede di comunicazione	1784-KTx Communication Interface Card User Manual	1784-6.5.22
	Allen-Bradley Publication Index (for your specific communication card)	SD499
i cavi	Controllori programmabili PLC-5 classici, Manuale per l'utente	1785-6.2.1IT
le batterie	Guida Allen-Bradley per la gestione delle batterie al litio	AG-5.4IT
il collegamento a terra e il cablaggio dei controllori programmabili Allen-Bradley	Direttive per il cablaggio e la messa a terra per automazione industriale, Dati per l'applicazione	1770-4.1IT
la documentazione corrente dell'Allen-Bradley, comprese le istruzioni relative all'ordinazione	Allen-Bradley Publication Index	SD499
i termini e le definizioni	Allen-Bradley Industrial Automation Glossary	AG-7.1

# Tecniche comuni usate in questo manuale

In tutto il manuale vengono usate le seguenti convenzioni:

- i paragrafi preceduti da un pallino contengono informazioni, non passi relativi ad una procedura;
- gli elenchi numerati indicano i punti sequenziali o informazioni gerarchiche



Viene usato questo simbolo per indicare ulteriori riferimenti che si possono usare quando occorrono ulteriori informazioni su un certo argomento.

# **Supporto Allen-Bradley**

Allen-Bradley dispone di centri di assistenza in tutto il mondo, con più di 75 uffici vendita/supporto, 512 distributori autorizzati e 260 integratori di sistemi autorizzati solamente negli Stati Uniti, oltre a rappresentanti Allen-Bradley in ogni paese principale del mondo.

### Supporto locale ai prodotti

Contattare il rappresentante Allen-Bradley per:

- l'assistenza alle vendite e alle ordinazioni
- l'addestramento tecnico sul prodotto
- supporto in garanzia
- contratti di assistenza

### Assistenza tecnica al prodotto

Se è necessario contattare l'Allen-Bradley per assistenza tecnica, rivolgersi ad un rappresentante Allen-Bradley locale.

### Domande e commenti sul manuale

In caso si scopra un problema in questo manuale, si prega di notificarlo completando ed inviando il modulo accluso in fondo a questo manuale.

In caso di suggerimenti su come poter rendere più utile questo manuale, contattare l'Allen–Bradley all'indirizzo che segue:

Allen-Bradley Company, Inc. Automation Group Technical Communication 1 Allen-Bradley Drive Mayfield Heights, OH 44124-6118

Telefono: (216) 646-5000 FAX: (216) 646-3083 Note

Capitolo 1 Panoramica	
Cosa occorre fare	1–1
Componenti necessari	1–1
Capitolo 2 Preparazione dell'hardware	
Installazione dell'hardware	2-2
Configurazione dello chassis I/O	2-2
Collegamento a terra dello chassis I/O	2-3
Installazione dell'alimentatore	2-4
Installazione del processore PLC-5	2-5
Accensione del sistema	2–5
Installazione dei moduli I/O	2-6
Collegamento del terminale di programmazione e del processore PLC-5 alla scheda di comunicazione	2-6
Capitolo 3 Preparazione del software	
Installazione del software e impostazione del sistema di	
programmazione	3–1
Avviamento del software di programmazione	3–1
Accensione del sistema	3–2
Capitolo 4 Ricerca dei guasti del processore	
Uso degli indicatori di stato del processore PLC-5	4–1
Appendice Caratteristiche tecniche	
Generali	A-1
Specifiche del processore	A-2
Caratteristiche tecniche della batteria	A-3

Note

# **Panoramica**


Questo manuale per un avviamento veloce contiene le informazioni necessarie per preparare il sistema e per farlo funzionare velocemente. Usare questo documento se si conoscono i prodotti PLC-5 classici ma non se ne è usato uno di recente. Le informazioni fornite hanno lo scopo di "rinfrescare la memoria".

# Cosa occorre fare

Preparazione dell'hardware (Capitolo 2)

Preparazione del software (Capitolo 3)

Ricerca dei guasti del sistema del processore (Capitolo 4)




# Componenti necessari

Nome prodotto:	Numero di catalogo:
Hardware	
Processore PLC-5 classico	1785-LT4, -LT3, -LT2, -LT
con 2 chiavi	
Batteria al litio (in un contenitore trasparente)	1770-XY
Chassis I/O	1771-A1B, -A2B, -A3B1, -A4B (montaggio su pannello) 1771-A3B (montaggio su rack o pannello)
Moduli di memoria	1785-MJ 1785-MK (PLC-5/25 solamente)
Alimentatore	1771-P1, -P2 -P3, -P4, -P4S, -P4S1, -P4R, -P5, -P6S, -P6S1, -P6R, -P7, -PS7
Sistema di	
programmazione	
PC	Controllare la documentazione sul software di programmazione per i requisiti del sistema, come la memoria ecc.
Software di programmazione PLC-5	Scegliere un pacchetto software di programmazione compatibile con i processori PLC-5 classici.
Modulo di comunicazione	Interfaccia DH+ e cavo di interconnessione.

**Importante:** in questo manuale si presume che si stia usando un processore PLC–5 classico nuovo.

# Preparazione dell'hardware

- Installazione dell'hardware (pagina 2–2)
- 2 Collegamento del terminale di programmazione e del processore PLC-5 alla scheda di comunicazione (pagina 2-6)






Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Controllori programmabili classici della famiglia di PLC–5, Manuale di installazione hardware, pubblicazione numero 1785-6.6.1IT.

# Installazione dell'hardware

# Configurazione dello chassis I/O





- 1. Indipendentemente dall'impostazione dell'interruttore, le uscite sono azzerate in caso di uno dei seguenti casi:
  - il processore rileva un errore di esecuzione
  - si è verificato un errore del backplane nello chassis I/O
  - · selezionata modalità di programmazione o di test
  - si imposta un bit del file di stato per ripristinare un rack locale
- 2. Se un modulo EEPROM non è installato e la memoria del processore è valida, l'indicatore LED PROC del processore lampeggia ed il processore imposta S:11/9, bit 9 nella parola di stato di errore principale.
- 3. Se la memoria del processore (LED PROC rosso fisso) non è valida, si è verificato un errore nel processore.

19309


4. Impossibile azzerare la memoria del processore quando questo interruttore è acceso.

# 2 Impostare il ponticello di configurazione dell'alimentatore.



Quando si intalla un modulo alimentatore nello chassis; impostare Y; impostare N (il default) quando si usa un alimentatore esterno.

3 Installare le fascette di codifica.







Per ulteriori informazioni fare riferimento a Universal I/O Chassis Installation Instructions, pubblicazione numero 1771-2.10.

# Collegamento a terra dello chassis I/O

(per sistemi I/O remoti)




(per sistemi locali estesi)





Per ulteriori informazioni vedere Direttive per il cablaggio e la messa a terra per automazione industriale, Dati per l'applicazione, pubblicazione Allen-Bradley numero 1770-4.1IT.


## Installazione dell'alimentatore





Per ulteriori informazioni, fare riferimento a Redundant Power Supplies (1771-P4R, -P6R) Installation Data, pubblicazione numero 1771-2.166.

# Installazione del processore PLC-5






Per ulteriori informazioni, vedere Classic PLC-5 Programmable Controllers Hardware Installation Manual, pubblicazione numero 1785-6.6.1.

### Accensione del sistema

Accendere il sistema. Controllare il display a LED sul processore. Se il sistema sta funzionando correttamente, il LED PROC deve diventare rosso fisso. In caso contrario vedere il capitolo 4 per informazioni sull'individuazione dei problemi prima di installare i moduli I/O.

### Installazione dei moduli I/O





Per ulteriori informazioni vedere le istruzioni relative all'installazione o il manuale dell'utente del modulo che si sta installando.

# Collegamento del terminale di programmazione e del processore PLC-5 alla scheda di comunicazione


- 1 Collegare l'estremità del terminale industriale del cavo CP alla scheda di comunicazione.
- 2 Collegare il cavo CP al connettore sul processore PLC-5.



Per ulteriori informazioni vedere:

- Controllori programmabili classici della famiglia di PLC-5, Manuale di installazione hardware, pubblicazione numero 1785-6.6.1IT
- Scheda interfaccia di comunicazione 1784-KT*x*, Manuale dell'utente, pubblicazione numero 1784-6.5.22IT
- Manuale di installazione, Cavo Data Highway/Data Highway Plus/Data Highway II/Data Highway–485, pubblicazione numero 1770-6.2.2IT

# Preparazione del software





Le seguenti istruzioni sono a carattere generale. Per informazioni specifiche, fare riferimento al pacchetto software in dotazione.

Installazione del software e impostazione del sistema di programmazione Avviamento del software di programmazione

Prima di installare il software di programmazione, accertarsi che siano soddisfatti i requisiti del sistema per quel software, spazio sufficiente sul disco, memoria, ecc.. Quindi seguire le procedure sottolineate nella documentazione del software per installare il software e configurare la comunicazione

Avviare il software di programmazione seguendo le procedure descritte nella documentazione del software di programmazione.

In caso di difficoltà verificare che l'alimentatore sia acceso.

Per monitorare il sistema durante la sua configurazione e il funzionamento, controllare i seguenti indicatori nel display a LED:

LED:	si accende quando:
COMM	si stabilisce la comunicazione DH+
BATT	non è installata la batteria o la tensione della batteria è bassa
REM I/O	si stabilisce la comunicazione con gli I/O remoti
ADAPT	il processore è in modalità adattatore
FORCE	nel programma ladder sono presenti forzature

# Accensione del sistema

Accendere il sistema se non lo si è già fatto. Controllare il display a LED sul processore. Se il sistema sta funzionando correttamente, il LED PROC deve essere rosso fisso. Per procedere fare riferimento alla seguente tabella. Se il LED PROC non è rosso, passare al capitolo 4 per informazioni sulla ricerca dei guasti.

Se il selettore a chiave si trova in questa posizione:	appare il messaggio:	e poi si verifica quanto segue:
PROGRAM	Processor RAM is faulted (RAM processore in errore). Premere <enter> per azzerare la memoria."</enter>	Dopo aver azzerato la memoria, il LED PROC si spegne. Il software si trova in modalità Program.
REMOTE	Processor RAM is faulted (RAM processore in errore). Premere <enter> per azzerare la memoria."</enter>	Dopo aver azzerato la memoria, il LED PROC si spegne. Il software si trova in modalità Program.
RUN	Nessuna violazione di accesso o privilegio.	Appare questo messaggio perché non è possibile azzerare la memoria in modalità Run. Cambiare la posizione del selettore a chiave in Program o Remote e riaccendere il sistema.

# Ricerca dei guasti del processore



Uso degli indicatori di stato del processore PLC-5 (pagina 4-1)

Uso degli indicatori di stato del processore

ADPT

(fisso)

PLC-5	Indicatore	Colore	Descrizione	Causa possibile	Rimedio
	PROC	verde (fisso)	processore in modalità RUN e completamente funzionante	funzionamento normale	nessuno
		verde (lampegg.)	Memoria del processore in trasferimento a EEPROM	funzionamento normale	nessuno
REM I/O PROCE	;	rosso (lampegg.)	errore grave	errore tempo di esecuzione	Controllare il bit di errore principale nel file di stato (S:11) per la definizione dell'errore. Azzerare il bit di errore, risolvere il problema e ritornare in modalità RUN.
R UN PROG		rosso (fisso)	errore grave	errore di checksum RAM utente	Azzerare la memoria e ricaricare il programma.
	. 1			errore modulo memoria	Controllare le impostazioni degli interruttori di backplane e/o inserire il modulo di memoria corretta.
		spento	processore in caricamento programma o modalità TEST o non riceve alimentazione		Controllare l'alimentatore e i collegamenti.
	PROC REM I/O	tutti rosso (fisso)		diagnosi interna fallita	Spegnere, rimettere il processore e accendere. Quindi azzerare la memoria e ricaricare il programma. Rimettere la EEPROM con il nuovo programma. Quindi, se necessario, sostituire il processore.
	FORCE	ambra (fisso)	forzature abilitate	funzionamento normale	nessuno
		ambra (lampegg.)	forzature presenti, ma non abilitate	funzionamento normale	nessuno
		spento	assenza di forzature	funzionamento normale	nessuno
	BATT	rosso (fisso)	batteria bassa		Sostituire la batteria entro 1-2 giorni (generalmente).
		spento	batteria in buone condizioni	funzionamento	nessuno

processore in modalità

adattatore

normale

normale

funzionamento

nessuno

Indicatore	Colore	Descrizione	Causa possibile	Rimedio
ADPT	spento	processore in modalità scanner	funzionamento normale	nessuno
REM I/O (in modalità adattatore)	verde (fisso)	collegamento I/O remoto attivo	funzionamento normale	nessuno
	verde (lampegg.)	I/O remoto attivo e processore host in modalità di caricamento programma o TEST	funzionamento normale	nessuno
	rosso (fisso)	nessuna comunicazione con il processore host	selezionato indirizzo stazione duplicato	Correggere l'indirizzo della stazione.
	verde (sporadico)	cattiva comunicazione con il processore host		Controllare i collegamenti.
	spento	cattiva comunicazione con il processore host		nessuno
REM I/O (in modalità scanner)	verde (fisso)	collegamento I/O remoto attivo	funzionamento normale	nessuno
	rosso (fisso)	errore collegamento I/O remoto	cablaggio, modulo/moduli adattatore	Controllare tutti i collegamenti e il modulo/moduli adattatore.     Se si ha il software di programmazione, mettere il processore in modalità PROG e eseguire un'autoconfigurazione per i rack remoti.
	verde/rosso (lampegg.)	errore parziale collegamento I/O remoto	uno o più chassis I/O remoti guasti	Controllare i bit di stato nel file di stato (elemento no. 7) per identificare il numero di chassis in errore; controllare il cablaggio, il modulo/moduli adattatore e alimentatore.  Se si ha il software di programmazione, mettere il processore in modalità PROG ed eseguire un'autoconfigurazione dei rack remoti.
	spento	nessun I/O remoto selezionato		nessuno
СОММ	verde (lampeggia rapidamente o lentamente)	il processore sta trasmettendo o ricevendo su collegamento DH+	funzionamento normale	nessuno
	rosso (fisso)	scadenza watchdog	errore hardware	Spegnere e riaccendere. Controllare che le configurazioni del software corrispondano all'impostazione dell'hardware. Sostituire il processore.
	rosso (sporadico)	cattiva comunicazione su collegamento DH+	selezionato indirizzo stazione duplicato	Correggere l'indirizzo della stazione.
	off	se direttamente collegato al processore, nessuna comunicazione su collegamento DH+     se ultimo processore su collegamento DH+, nessuna comunicazione su collegamento DH+		nessuno     Controllare i collegamenti del cablaggio DH+.

# Caratteristiche tecniche

# Generali

Questa tabella elenca le caratteristiche tecniche generali.

Peso	PLC-5/10 (1785-LT4) 1336 g (47.12 oz.)
	PLC-5/12 (1785-LT3) 1337 g (42.15 oz.)
	PLC-5/15 (1785-LT) 1339 g (47.23 oz.)
	PLC-5/25 (1785-LT2) 1337 g (42.15 oz.)
Assorbimento del backplane	2,5A
Condizioni ambientali:	
temperatura di funzion.	da 0° a 60° C (da 32° a 140° F)
temperatura di stoccaggio	da -40° a 85° C (da -40° a 185° F)
umidità relativa	da 5 a 95% (senza condensa)
Vibrazione (in funzionamento e a riposo)	da 1 g a 10 a 500 Hz spostamento di 0,012 pollici da picco a picco
Urti	
in funzionamento	accelerazione di picco di 30 g per la durata di 11±1 ms
a riposo	accelerazione di picco di 50 g per la durata di 11±1 ms
Orologio/Calendario	
max variazione a 60° C	$\pm3$ min al mese
tipiche variazioni a 20° C	$\pm20$ s al mese
precisione orologio	scansione di un programma
Scansione tipica I/O discreto	1ms/rack I/O locale     10 ms/adattatore I/O remoto comunicazione a 57,6 kbps
Moduli I/O	Bollettino I/O 1771 che comprende 8, 16, 32 pt. e moduli intelligenti
Indirizzamento hardware:	
2 slot	<ul> <li>qualsiasi combinazione di moduli a 8 punti</li> <li>i moduli a 16 punti devono essere coppie di I/O</li> <li>nessun modulo a 32 pt</li> </ul>
1 slot	moduli a 8 punti con qualsiasi combinazione     i moduli a 32 punti devono essere coppie di I/O
1/2 slot	moduli a 8,16 o 32 punti con qualsiasi combinazione
Comunicazione	<ul> <li>DH+ 3,048 cavi m (o 10.000 cavi ft) max</li> <li>DH con 1785-KA</li> </ul>
Posizione	chassis I/O 1771 slot più a sinistra
Codifica	tra 40 e 42     tra 54 e 56
	• CSA
Certificati	- 00/1
Certificati (quando il prodotto è contrassegnato)	CSA Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D     UL

### Approvazione CSA per le aree pericolose Approbation d'utilisation dans des emplacements dangereux par la CSA® certifica i prodotti per uso generale e per l'uso in aree pericolose. II La CSA® certifie les produits d'utilisation générale aussi bien que ceux qui certificato CSA viene indicato sull'etichetta del prodotto come indicato sotto, s'utilisent dans des emplacements dangereux. La certification CSA en vigueur e non nella documentazione dell'utente. est indiquée par l'étiquette du produit et non par des affirmations dans la documentation à l'usage des utilisateurs. Exemple d'étiquette de certification d'un produit par la CSA Esempio di etichetta del prodotto certificato CSA Per essere conforme alla certificazione CSA riguardo l'uso in aree pericolose, le Pour satisfaire à la certification de la CSA dans des endroits dangereux, les sequenti informazioni diventano parte integrante della letteratura del prodotto per i informations suivantes font partie intégrante de la documentation des produits prodotti di controllo industriale dell'Allen-Bradley industriels de contrôle Allen-Bradley certifiés par la CSA. • Cet équipement convient à l'utilisation dans des emplacements de Classe 1, Queste apparecchiature sono adatte solo per l'uso in Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D o aree non pericolose. Division 2, Groupes A, B, C, D, ou ne convient qu'à l'utilisation dans des endroits non dangereux. • I prodotti contrassegnati CSA (cioè Classe I, Divisione 2, Gruppi A, B, C, D), sono certificati per l'uso in altre apparecchiature l'idoneità della combinazione Les produits portant le marquage approprié de la CSA (c'est à dire, Classe 1, delle quali (cioè applicazione o uso) è determinata da CSA o dall'ufficio di Division 2, Groupes A, B, C, D) sont certifiés à l'utilisation pour d'autres équipements où la convenance de combinaison (application ou utilisation) est ispezione che ne ha la giurisdizione. déterminée par la CSA ou le bureau local d'inspection qualifié. Importante: a causa della natura modulare di un sistema di controllo PLC® il Important: Par suite de la nature modulaire du système de contrôle PLC® le prodotto con i valori nominali di temperatura più alti determina i valori nominali del produit ayant le taux le plus élevé de température détermine le taux d'ensemble codice della temperatura di un sistema di controllo PLC in un'area Classe I, du code de température du système de contrôle d'un PLC dans un emplacement Divisione 2. I valori nominali del codice della temperatura viene contrassegnato de Classe 1, Division 2. Le taux du code de température est indiqué sur l'étiquette sull'etichetta del prodotto come indicato. du produit. Valori nominali del codice delle temperature Taux du code de température Cercare qui i valori nominali del Le taux du code de codice della temperatura. température est indiqué ici Le seguenti avvertenze riguardano i prodotti certificati CSA per l'uso in aree Les avertissements suivants s'appliquent aux produits ayant la certification CSA pour leur utilisation dans des emplacements dangereux. ATTENZIONE: Rischio di esplosione -AVERTISSEMENT: Risque d'explosion -La sostituzione dei componenti potrebbe far decadere La substitution de composants peut rendre ce matériel l'idoneità per la Classe I. Divisione 2. inacceptable pour lesemplacements de Classe I. Division 2. Non sostituire i componenti a meno che non sia stata staccata Couper le courant ou s'assurer quel'emplacement est désigné la corrente o che l'area non sia rischiosa. non dangereux avant de remplacer lescomposants.

- Non scollegare le apparecchiature a meno che non sia stata staccata la corrente o che l'area non sia rischiosa.
- Non scollegare i connettori a meno che la corrente non sia stata staccata o che l'area non sia rischiosa. Fissare i connettori forniti dall'utente e corrispondendti ai circuiti esterni, su un prodotto Allen-Bradley con viti, fermi scorrevoli, connettori filettati o altri mezzi in modo che il collegamento possa supportare una forza di separazione di 15 Newton (3,4 lb.) applicata per un minimo di un minuto.
- Avant de débrancher l'équipement, couper le courant ou s'assurer que l'emplacement est désigné non dangereux.
- Avant de débrancher les connecteurs, couper le courant ou s'assurer que l'emplacement est reconnu non dangereux.
   Attacher tous connecteurs fournis par l'utilisateur et reliés aux circuits externes d'un appareil Allen-Bradley à l'aide de vis, loquets coulissants, connecteurs filetés ou autres moyens permettant aux connexions de résister à une force de séparation de 15 newtons (3,4 lb. - 1,5 kg) appliquée pendant au moins une minute.

PLC-2/02, PLC-2/05, PLC-2/16 e PLC-2/17 sono marchi dell'Allen-Bradley Company, Inc

Questa tabella elenca le caratteristiche tecniche di ogni processore della famiglia di PLC-5 classici.

# Specifiche del processore

Proces- sore	Max numero di rack locali supportati	Maxi numero di rack remoti supportati	Capacità I/O	Memoria (parole)	Tempo di scansione programma	Comunicazione	Moduli memoria (opzionali)	Batteria
PLC-5/10	4 (1 chassis residente)	nessuno	128 I/O con moduli a 8 pt <sup>1</sup> 256 I/O con moduli a 16 pt <sup>1</sup> 512 I/O con moduli a 32 pt <sup>1</sup>	6 K	2 ms/K parole (logica bit) 8 ms/K parole (tipico)	DH+ a se stante	8K EEPROM (1785-MJ)	1770-XY
PLC-5/12	4 (1 chassis residente)	nessuno	128 I/O con moduli a 8 pt <sup>1</sup> 256 I/O con moduli a 16 pt <sup>1</sup> 512 I/O con moduli a 32 pt <sup>1</sup>			DH+ a se stante adattatore	8K EEPROM (1785-MJ)	
PLC-5/15	4 (1 chassis residente)	3 (fino a un massimo di 12 dispoitivi fisici)	<ul> <li>512 I/O <sup>1</sup></li> <li>512 ingressi e</li> <li>512 uscite che usano moduli a</li> <li>16 o 32 pt <sup>2</sup></li> </ul>	6K (si espande a 14K)		a se stante scanner (I/O locale e remoto) adattatore DH+	4K RAM     espansione,     1785-MR     8 K RAM     espansione,     1785-MS     8K     EEPROM     (1785-MJ)	
PLC-5/25	4 (1 chassis residente)	7 (fino a un massimo di 28 dispositivi fisici)	1024 I/O <sup>1</sup> 1024 ingressi e     1024 uscite che     usano moduli a     16 o 32 pt <sup>2</sup>	13 K (si espande a 21K)	2 ms/K parole (logica bit) 8 ms/K parole (tipico)	a se stante scanner (I/O locale e remoto) adattatore DH+	4K RAM     espansione     (1785-MR)     8 K RAM     espansione     (1785-MS)     8K     EEPROM     (1785-MJ)     16K backup     EEPROM,     1785-MK	

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>Qualsiasi combinazione di I/O. <sup>2</sup> Massimo possibile di I/O con moduli a 16 punti ed indirizzamento a 2 slot o moduli a 32 punti con indirizzamento a 1 slot. I moduli devono alternare IOIOIO negli slot dello chassis.

# Caratteristiche tecniche della batteria

# Tipo di batteria

I processori PLC–5 classici utilizzano batterie 1770-XY che contengono meno di 1/2 grammo di litio o batterie al litio AEL/S tipo Tadiran TL 5104 "AA" con terminali di contatto a pressione.


## Caratteristiche della durata media delle batterie

	Alla seguente temperatura:	100% senza alimentazione	50% senza alimentazione	
•	60°C	329 giorni	1,4 anni	



Rockwell Automation aiuta i propri clienti ad ottenere i massimi risultati dai loro investimenti tramite l'integrazione di marchi prestigiosi nel settore dell'automazione industriale, creando una vasta gamma di prodotti di facile integrazione. Tali prodotti sono supportati da una rete di assistenza tecnica locale disponibile in ogni parte del mondo, da una rete globale di integratori di sistemi e dalle risorse tecnologicamente avanzate della Rockwell.

### Rappresentanza mondiale.



Rockwell Automation, Sede Centrale, 1201 South Second Street, Milwaukee, WI 53204 USA, Tel: (1) 414 382-2000, Fax: (1) 414 382-4444
Rockwell Automation, Sede per l'Europa, avenue Hermann Debroux, 46, 1160 Bruxelles, Belgio, Tel: (32) 2 663 06 00, Fax: (32) 2 663 06 40
Rockwell Automation S.r.l., Sede Italiana: Viale De Gasperi 126, 20017 Mazzo di Rho MI, Tel: (+39-2) 939721, Fax (+39-2) 93972201
Rockwell Automation S.r.l., Sede Italiana: Divisione Componenti, Via Cardinale Riboldi 151, 20037 Paderno Dugnano MI, Tel: (+39-2) 990601, Fax: (+39-2) 99043939
Reliance Electric S.p.A., Sede Italiana: Via Volturno 46, 20124 Milano, Tel: (+39-2) 698141, Fax (+39-2) 66801714
Rockwell Automation S.r.l., Filiali Italiane: Milano, Torino, Padova, Brescia, Bologna, Roma, Napoli